

hipstreet®

UNIVHRCARMNT

Nous vous remercions pour votre achat de ce produit Hipstreet, et nous espérons que vous aimerez l'utiliser.

Instructions de fixation:

1. Réglez les deux sièges avant à la même position. Ensuite, ajustez les montants des appuie-tête au même niveau. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace sur les deux côtés pour installer la fixation pour appuie-tête.
2. Dégagez le levier de verrouillage aux deux extrémités, fixez les deux crochets aux montants de l'appuie-tête entre les deux sièges et verrouillez-les.
3. Dégagez le levier de verrouillage de l'adaptateur à quatre points, ajustez-le à la position désirée et verrouillez-le en place.
4. Fixez le support à l'adaptateur à quatre points et verrouillez-le en place.
5. Placez le dispositif sur le support et assurez-vous qu'il est solidement fixé en au support.
6. Ajustez l'adaptateur pour la tête entourant le bouton afin d'obtenir le meilleur angle de visionnement.

Besoin d'assistance? N'hésitez pas à nous contacter!

Pour les instructions de dépannage ou de l'assistance technique, veuillez visiter votre site Web au : www.hipstreet.com et consultez la section de l'assistance "Support" afin de consulter la section des questions fréquemment demandées (FAQ's), les vidéos tutoriels et plus. Si ces ressources ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel. Nos représentants du soutien à la clientèle sont prêts à vous aider.

Soutien à la clientèle et soutien technique :

Pays	Numéro sans frais
Amérique du Nord	1- 888-456-2426
Royaume-Uni	0800-051-8330
Pays-Bas	0800-404-0006
Allemagne	0800-180-7686

Téléphone : 1-888-456-2426 du lundi au vendredi de : 8h30 à 17h00, heure de l'Est
Courriel : support@hipstreet.com

Nous désirons que vous puissiez profiter de votre appareil immédiatement!