

HIP STREET®

PS3 MINI REMOTE AND HDMI CABLE

USER MANUAL FOR PS3 REMOTE CONTROL

Thank you for purchasing this Hip Street Product. We hope you enjoy using it. Please read and retain all the operating instructions before operating the unit.

FEATURES

- Control playback of Blu-ray movies, DVDs, and CDs
- IR technology allows for control up to 25ft away
- Easily navigate through PS3 menus
- Includes one CR2032 3V LITHIUM BATTERY
- Stylish design compliments your PS3 console

FUNCTIONS

1. Make sure your PS3 is powered off. Plug the USB infrared receiver into an open USB port on your PS3 console and then turn on your PS3.
2. Refer to the chart below for button operations.

Key	Function
START	play/pause
SELECT	display titles
DISPLAY	display titles
L1	previous play
L2	scan-
L3	special key
R1	next play
R2	scan+
R3	special key
OPTIONS	DVD options menu
BACK	enter
VIEW	top menu
X	quit menu
ENTER	enter
UP	move up
DOWN	move down
LEFT	move left
RIGHT	move right
SCAN-L	scan-
PLAY PAUSE	play/pause

SCAN-R	scan+
PREV	previous file
STOP	stop DVD play
NEXT	next play

BATTERY REPLACEMENT

Before using your new remote, please remove tab attached on the back side of the remote. When the battery power is running low, you need to replace the battery.

1. Open battery compartment on the back of the PS3 remote.
2. Insert one lithium battery marked with CR2032 3V into the remote. Please make sure the side with “+” mark is facing up.
3. Close battery compartment.

HDMI CABLE

FEATURES

- Version 1.3a HDMI CL2 transfers at 10.2 Gigabytes per second.
- Supports 1080p Full HD picture quality
- Supports 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p resolution
- Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio bitstream capable
- Full HDMI 1.3a support 340Mhz Bandwidth ready

INSTALLATION

1. Make sure your PS3 is powered off. Plug one end of the HDMI cable into your PS3 console and plug the other end into an available HDMI port on your TV.
2. Turn on your PS3 and ensure the video input setting on your TV is set to HDMI.

SPECIFICATIONS


- 5ft/1.5m Length
- Connection Type: HDMI male to HDMI male
- Ferrite Cores
- Gold Plated Connector Ends
- 28 AWG
- 19 Pins
- Tin Plated Copper Conductor
- Triple Shielded
- EMI Shielding Type
- Up to 1080p
- Category 2 Certified: Bandwidth up to 340 Mhz (10.2 Gbps)
- HDMI Certified
- HDMI Version 1.3a Certified
- HDCP Compliant
- CEC Compliant
- ROHS Compliant
- 1.3 Device Compatible
- Supports DVD Audio
- Supports SACD
- Supports TrueHD & DTS-HD
- 120Hz Compatible with all newer HDTV's
- Deep Color support

Need assistance? Please call us!

If you encounter any difficulties with this product, please visit our website at www.hipstreetonline.com and review our support section or call us. Our representatives are ready to help you with any questions about your product. We can guide you through connections, first-time use, or any of the features. Just give us a call or send us an email.

Customer & Technical Support: **1-888-4KOBIAN** or **1-888-456-2426**
Monday through Friday: 8:30am – 5:00pm EST
Email: support@hipstreetonline.com

We want you to start enjoying your product right away!



HIP STREET®

MINI TÉLÉCOMMANDE POUR PS3 AVEC CÂBLE HDMI

GUIDE D'UTILISATION Pour LA TÉLÉCOMMANDE

Nous vous remercions pour l'achat de cet appareil Hip Street. Nous espérons que vous apprécierez l'utiliser. Veuillez lire et conserver ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle et lecture des films Blue-ray, DVD et CD
- Technologie infrarouge vous permettant de contrôler à une distance de 25 pieds
- Vous permet de naviguer à travers les menus de la console PS3
- Comprend une pile au lithium CR2032 de 3 V

FONCTIONS

1. Assurez-vous que la console PS3 soit hors fonction. Branchez le récepteur infrarouge dans la prise USB de votre console PS3 et mettez la console PS3 en fonction.
2. Consultez le tableau ci-dessous pour le fonctionnement des touches.

Touche	Fonction
START	lecture/pause
SELECT	affichage des titres
DISPLAY	affichage des titres
L1	lecture précédente
L2	balayage
L3	touche spéciale
R1	lecture suivante
R2	balayage+
R3	touche spéciale
OPTIONS	menu des options du DVD
BACK	entrer
VIEW	menu supérieur
X	quitter le menu
ENTER	entrer
UP	déplacement vers le haut
DOWN	déplacement vers le bas
LEFT	déplacement vers la gauche
RIGHT	déplacement vers la droite
SCAN-L	balayage-
PLAY PAUSE	lecture/arrêt
SCAN-R	balayage+
PREV	fichier précédent
STOP	arrêt de la lecture du DVD
NEXT	lecture suivante

REPLACEMENT DES PILES

Avant d'utiliser votre nouvelle télécommande, veuillez retirer la languette fixée à l'arrière de la télécommande. Lorsque le niveau des piles de la télécommande est faible, vous devrez remplacer la pile.

1. Ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de la télécommande pour PS3.
2. Insérez une pile au lithium CR2032 de 3 V à l'intérieur de la télécommande. Assurez-vous de respecter la polarité + en la plaçant vers le haut.
3. Fermez le compartiment des piles.

CÂBLE HDMI

FONCTIONS

- La version 1.3a HDMI CL2 transfère à une vitesse de 10.2 gigaoctets par secondes
- Prend en charge la qualité d'image HD intégrale 1080p
- Prend en charge la résolution 480i, 480p, 720p, 1080i et 1080p
- Compatible avec les flux binaires Dolby TrueHD et DTS-HD
- Prend en charge la bande HDMI 1.3a à 340 MHz

INSTALLATION

1. Assurez-vous que votre console PS3 est hors fonction. Branchez une extrémité du câble HDMI dans la console PS3 et l'autre extrémité dans un port HDMI disponible sur votre téléviseur.
2. Mettez la console PS3 en fonction et vous assurant que le réglage de l'entrée vidéo de votre téléviseur est réglé à HDMI.

SPÉCIFICATIONS

- 5 pi/1,5 m long
- Type de connexion : HDMI mâle à HDMI mâle
- Noyau en ferrite
- Connecteur plaqués or
- 28 AWG
- 19 broches
- Conducteur en cuivre plaqué de fer blanc
- Blindage triple
- Type de blindage EMI
- Jusqu'à 1080p
- Catégorie 2 certifiée : largeur de bande maximale jusqu'à 340 MHz (10,2 Gb/s)
- HDMI certifié
- HDMI version 1.3a certifié
- Conforme HDCP
- Conforme ROHS
- Dispositif compatible 1.3
- Prend en charge les DVD audio
- Prend en charge le TrueHD et DTS-HD
- Compatible avec 120 Hz des nouveaux téléviseurs HD
- Prend en charge les couleurs profondes

Besoin d'aide? N'hésitez pas à nous contacter!

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez visiter notre site Web au www.hipstreetonline.com nos représentants se feront un plaisir de vous aider en répondant à toute question se rapportant à votre nouvel appareil. Nous pouvons vous guider à travers les raccords, si c'est votre première fois, ou vous expliquer certaines des fonctions. Vous n'avez qu'à nous appeler ou nous envoyer un courriel.

Soutien à la clientèle ou technique : 1-888-4KOBIAN ou 1-888-456-2426

Du lundi au vendredi : 8:30 am – 17:00 EST

Courriel : support@hipstreetonline.com